

# PÅVÄRMNINGSSINSTRUKTIONER

De värden vi här rekommenderar är att se som generella rekommendationer. Det bästa resultatet får du som köpare av våra produkter om du testat med just din påvärmningsmaskin. Vi använder själva vår egen Hot 2000 påvärmningsmaskin för huvuddelen av våra tester.

Det är enkelt att applicera vår värmetransfer på textil, men det finns några tips och tricks för att resultatet skall bli bra varje gång.



## STARK SOLID

- 1 Förvärmning:** (Rekommenderas)  
**Tid:** 5 sekunder  
**Temp:** 160° C  
**Tryck:** 4-7 bar
- 2 Applicering:**  
**Tid:** 15 sekunder  
**Temp:** 160° C  
**Tryck:** 4-7 bar
- 3 Avlägsna plastbäraren** varm/kall.



## STARK PROCESS

- 1 Förvärmning:** (Rekommenderas)  
**Tid:** 5 sekunder  
**Temp:** 160° C  
**Tryck:** 4-7 bar
- 2 Applicering:**  
**Tid:** 15 sekunder  
**Temp:** 160° C  
**Tryck:** 4-7 bar
- 3 Avlägsna plastbäraren** varm/kall.



## STARK REFLEX

- 1 Förvärmning:** (Rekommenderas)  
**Tid:** 5 sekunder  
**Temp:** 160° C  
**Tryck:** 4-7 bar
- 2 Applicering:**  
**Tid:** 15 sekunder  
**Temp:** 160° C  
**Tryck:** 4-7 bar
- 3 Avlägsna plastbäraren** kall!

## SKUREN REFLEX

- 1 Förvärmning:** (Rekommenderas)  
**Tid:** 5 sekunder  
**Temp:** 130° C  
**Tryck:** 4-7 bar
- 2 Applicering:**  
**Tid:** 15 sekunder  
**Temp:** 130° C  
**Tryck:** 4-7 bar
- 3 Avlägsna plastbäraren** omedelbart!