

HEIZUNGSANLEITUNG

Die hier empfohlenen Werte sind als allgemeine Empfehlungen zu verstehen. Sie erhalten das beste Ergebnis als Käufer unserer Produkte, wenn Sie mit Ihrer eigenen Heizung testen. Wir verwenden unsere eigenen Hot 2000 Heizung für die meisten unserer Tests.

Es ist einfach, unsere Transer auf Textilien anzuwenden, aber es gibt einige Tipps und Tricks, um die Ergebnisse jedes Mal gut zu machen.



STARK SOLID

- 1 Vorheiß:** (Empfohlen)
Zeit: 5 Sekunden
Temp: 160° C
Druck: 4-7 Bar
- 2 Anwendung:**
Zeit: 15 Sekunden
Temp: 160° C
Druck: 4-7 Bar
- 3 Ziehe den Träger warm/kall.**



STARK PROCESS

- 1 Vorheiß:** (Empfohlen)
Zeit: 5 Sekunden
Temp: 160° C
Druck: 4-7 Bar
- 2 Anwendung:**
Zeit: 15 Sekunden
Temp: 160° C
Druck: 4-7 Bar
- 3 Ziehe den Träger warm/kall.**



STARK REFLEX

- 1 Vorheiß:** (Empfohlen)
Zeit: 5 Sekunden
Temp: 160° C
Druck: 4-7 Bar
- 2 Anwendung:**
Zeit: 15 Sekunden
Temp: 160° C
Druck: 4-7 Bar
- 3 Ziehe den Träger kall!**

SKUREN REFLEX

- 1 Vorheiß:** (Empfohlen)
Tid: 5 Sekunden
Temp: 130° C
Druck: 4-7 Bar
- 2 Anwendung:**
Zeit: 15 Sekunden
Temp: 130° C
Druck: 4-7 Bar
- 3 Ziehe den Träger direkt!**